


## 1.0 Informações de hardware


### 1.1 Botões e ligações



1	Ligar / Desligar	2	Conetor Micro USB
3	Botão Voltar	4	Conetor Mini HDMI
5	Microfone	6	Webcam
7	Entrada para fone de ouvido	8	Botão Reset
9	Leitor de Cartão Micro SD	10	Altifalante

### 1.2 Ligar e Desligar

Para ligar o tablet, aperte e segure o “Botão Power” até o ecrã do Tablet ascender. Para desligar o seu dispositivo, aperte e pressione o “Botão Power” até a caixa de mensagem aparecer, perguntando se realmente deseja desligar o tablet.



## 2.0 Introdução ao Google Android 4.2





### 2.1 A Área de Trabalho

A principal área e a mais importante é a área de trabalho. Aqui vai colocar atalhos para aplicativos, ou widgets (aplicativos visuais que podem exibir informações em tempo real). Pode haver alguns ícones pré-instalados.


Para colocar um atalho de um widget, ou de um aplicativo na área de trabalho, toque e segure o ícone que deseja. A janela dos aplicativos desaparecerá e surgirá a área de trabalho. Arraste o ícone com o seu dedo até ao local desejado e depois solte-o. Para mover, ou apagar ícones e widgets da área de trabalho, toque e pressione o ícone até aparecer uma grade. Mova o ícone para o novo local, ou arraste-o até a barra de remoção para apagar na parte de cima do ecrã. Solte o ícone, para que a ação seja confirmada.

### 2.2 Janela de aplicativos

Pressione o ícone  para abrir a janela de aplicativos. Aqui tem acesso a duas guias, “aplicativos” e “widgets”. A guia “aplicativos” exibirá todas as aplicações disponíveis no seu tablet. A tabela “Widget” contém todos os widgets que podem ser adicionados na área de trabalho de seu tablet.

Para mover, ou criar um atalho para os aplicativos e widgets na sua área de trabalho, toque e segure o ícone desejado. A janela de aplicativos irá desaparecer e surgirá a área de trabalho. Mova o dedo para o local onde deseja colocar o ícone e solte-o para o colocar no local desejado. Solte o ícone para que a sua ação seja confirmada. Quando um aplicativo, ou qualquer outra parte do seu sistema operacional é executado, aparece o ícone de “Opções Extras” .


Pressionando este ícone, abrir-se-á um menu secundário com mais opções.






### 2.3 Pesquisa Google


Clicando no ícone “Pesquisa Google”, pode rapidamente, digitar palavras para pesquisa na Internet. O navegador será aberta e os resultados serão exibidos num mecanismo de pesquisa Google.

Note que a “Pesquisa Google” necessita que a ligação com a internet esteja ativada (por Wi-Fi ou 3G).





### 2.4 Ícones de navegação – Parte inferior do ecrã

No parte inferior do ecrã você encontrará 3 ícones: use os ícones de navegação “Home”  “voltar”  para fechar a janela de aplicativos e retornar para sua área de trabalho. O ícone "Atividades recentes"  irá exibir uma visão geral dos aplicativos ativos e recentemente abertos. Clique na pequena pré-visualização para exibir a aplicação.





## 2.5 Área de informações do Estado – parte inferior da ecrã

A barra na parte inferior do ecrã contém algumas informações do sistema como (  ). O conteúdo desta área pode mudar. Dependendo do aplicativo instalado, informações adicionais podem aparecer aqui. Deslizando a barra para baixo, irá abrir um pequeno menu exibindo as informações de data e hora, o estado atual da rede, o estado da bateria e um ícone de atalho para outro menu rápido onde há funções como: Modo de voo, "Wi-Fi", "Alterar o brilho do ecrã", ou outras opções que podem ser definidas, ou alteradas. Este menu rápido também possui um atalho para o menu de configurações. Para fechar este menu, basta clicar em qualquer outra parte do ecrã.




## 3.0 Operações Gerais


### 3.1 Estado da bateria / Carregando seu tablet

O estado atual da bateria será exibido no canto inferior direito do ecrã, na barra de informações do sistema. O ícone da bateria  irá mudar de acordo com o seu estado. Quando ligado ao carregador, será exibido na área de estado, o ícone “carregando”  na barra inferior do ecrã. Aparece o símbolo de “raio” dentro do ícone da bateria.


### 3.2 Instalar Aplicativos (APPS)

Pode instalar aplicativos através de lojas online e websites (Google Play Store™). Este botão está localizado na “janela de aplicativos” . Note que nem todas as aplicações funcionam adequadamente num tablet específico. Alguns são desenvolvidos especificamente para ecrãs pequenos, como os dos smartphones.

### 3.3 Administrar / Remover Aplicativos


O item 'Apps'  no menu 'Configurações' mostra uma visão geral dos aplicativos instalados. Há quatro guias disponíveis que filtram a lista de aplicativos exibidos. Selecione um aplicativo para visualizar as suas informações detalhadas. Nas informações, também terá as opções “Forçar encerramento”, “Desinstalar”, “Limpar Dados” e “Mover para o cartão SD”. Movendo os aplicativos para o cartão SD, pode economizar a memória interna de tablet.

A opção “Limpar Cache” e o “Limpar padrões” podem ser usados quando estiver com problemas num aplicativo específico. As configurações padrões podem solucionar o problema, limpando informações em cache e possíveis erros. Limpando essas informações também limpará todo o conteúdo de login armazenado. Os aplicativos também podem ser removidos nas páginas de aplicativos do market (Play Store™) e websites.



### 3.4 Adicionar uma conta.

A melhor maneira de fazer total uso do seu tablet Android é inserindo uma conta do Gmail no seu dispositivo. Abra o menu de configurações e escolha o item “+ Adicionar contas”. Para adicionar uma conta Google / Gmail, selecione a caixa de diálogo e siga todas as instruções fornecidas no ecrã. Depois de inserir o nome de utilizador Google e a palavra passe, terá a opção de fazer o back-up dos seus aplicativos, configurações, (ou seja, bookmarks e senhas gravadas do Wi-Fi) e outros dados.




## 4.0 Configurações Básicas

### 4.1 Selecionar o idioma do sistema






Pressione o ícone (⋮) para abrir a janela de aplicativos. Selecione a opção 'Configurações' para abrir o menu de configurações do Android.

Selecione a opção “Idioma e teclado” O. Agora abra a opção “Idioma” e escolha o que desejar. Esse painel também exibe as configurações de teclado que você pode personalizar ativar ou desativar.






## 4.2 Configurações do Wi-Fi

Pressione o ícone . Selecione a opção 'Configurações' para abrir o menu de configurações do Android. Selecione a opção  "Wi-Fi". O ícone  permite alternar rapidamente entre Wi-Fi ligado, ou desligado. No painel de conteúdo 'Wi-Fi', pode ver as redes Wi-Fi que antes eram usadas e as redes Wi-Fi que foram detetados pelo seu tablet. Para pesquisar uma nova rede disponível, pressiona  que está localizado no canto superior direito. A opção  permite que possa adicionar uma rede manualmente inserindo o SSID da rede e os métodos de segurança.

Inserida manualmente ou automaticamente, pode ser necessária uma senha para ser aceite na rede.


Configurações avançadas de rede podem ser encontradas clicando no ícone de opções. .



## 4.3 Ligar o tablet ao PC

Pode ligar o Tablet ao computador através da USB. Normalmente não é necessário instalar drivers para ter acesso ao conteúdo da memória interna, ou do cartão MicroSD (Caso o tenha inserido) mas é necessário confirmar a ligação USB.

Caso o computador continue a perguntar pelos drivers do dispositivo, pode significar que está em modo de depuração. Para mudar, vá às configurações e abra o item "Opções dos utilizador". Desmarque a opção "Depuração USB".



#### 4.4 Ligação 3G (disponível em alguns tablets)

Desligue o equipamento antes de inserir o cartão SIM no tablet. Em seguida, ligue o tablet e aguarde até que o sistema Android se inicie. Abra o menu de configurações e selecione “Mais...” dentro do grupo Redes sem Fio e Outras, selecione então a opção “Redes Móveis”.

Certifique-se que “Modem em funcionamento” e “Dados ativados” estão marcados. Se estiver em roaming de rede (contate a sua operadora para mais informações), marque também a opção “Roaming de dados”.

Uma vez ligado, deverá aparecer um ícone de ligação de rede de dados no canto inferior direito. Dependendo do tipo de ligação, este ícone poderá mostrar: H (HSDPA), G (GPRS), E (Edge) ou simplesmente R (roaming) ou 3G.

